Bedienungsanleitung für Zugwaage (C6102)

Beschreibung:

Die Zugwaagen der WH-A Serie sind neue Geräte mit Dual-Genauigkeitsmessung. Die Anzeige ist sehr deutlich auf einem LCD Display dargestellt und wird von einer Hintergrundbeleuchtung unterstützt. Sie besitzt einige einzigartige Funktionen mit automatischer Genauigkeitsanpassung basierend auf "Gewicht, Tara, Auto-Zero, Mehreinheitenumrechnung, Lufttemperatur-messung, Auto-Aus, etc.
Sie ist perfekt als Messgerät der neuen Generation, ideal geeignet für Familien, Shopping und Outdoor Aktivitäten.

Reichweite und Graduierung

Das Gerät wurde mit Dual-Graduierung entwickelt. Es kann die Abweichung automatisch aufgrund vom Gewicht eines Produkts anpassaen. Im Detail:

Gewichtsbereich : Graduierung
0-10kg:5g 10-45(50kg):10g

Elektrische Parameter:
Betriebsspannung: 2,4-3,5V (2AAA Batterien)
Betriebsstrom: Hintergrundbeleuchtung (ein) | ≤ 10mA;
Hintergrundbeleuchtung (aus) | ≤ 5mA.
Strom im Aus-Zustand: ≤ 1μA
Betriebstemperatur: 10-40C°

Betriebsanweisung

Einschalten:
Hängen Sie die Waage auf oder halten Sie sie vertikal. Drücken Sie "ON/OFF" um Sie einzuschalten, der Buzzer wird ertönen, 2 Sek. später wird der Wiege-Status eingeleitet.

Einheitenumrechnung

Drücken Sie "UNIT" um zw. Kg, lb, Jin, und oz zu wechseln. (1kg = 2.2lb = 2Jin = 35oz)

Tara | 0

Wenn Sie Behälter nutzen um etwas zu wiegen, hängen Sie diesen als erstes an die Waage. Drücken Sie "TARE" um auf 0 zu stellen, wenn die 0 angezeigt wird können Sie die Objekte in den Behälter legen.

Gewichts-Wert sperren

Drücken Sie "TARE" für 2 Sek., das Display wird zwischen "L_ON" und "L_OF" schalten, dies ist die Anzeige dafür, ob die Funktion aktiv ist. Auch dargestellt mit "LOCK" oder einem Schloss-Symbol. Wenn es gesperrt wurde, drücken Sie "ON/OFF" um das Gerät wieder zu entsperren.

Wiegen

Schalten Sie die Waage an und warten Sie auf das "Auto-Zero", hängen Sie dann die Gegenstände an den Haken und die Messung wird angezeigt. Warten Sie bis die Gegenstände ruhig hängen, wenn Sie die Sperr-Funktion angeschalten haben wird sich diese jetzt aktivieren, der Buzzer wird Alarm schlagen und das Display "LOCK" anzeigen. Achten Sie darauf das Maximalgewicht nicht zu überschreiten, andernfalls wird die Meldung "O_ld" erscheinen.

Lufttemperaturmessung

Drücken Sie "UNIT" für 2 Sekunden, damit die Umgebungs-temperatur erscheint.
Abweichung: +/- 2°C. Um die Funktion zu beenden drücken Sie "ON/OFF".

Ausschalten

Wenn die Waage entsperrt ist, schaltet Sie sich beim drücken von "ON/OFF" aus. Im Initialzustand kann die Waage nicht ausgeschalten werden. Wenn 120 sek. lang keine Messung vorgenommen wird schaltet das Gerät automatisch ab.

Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ab wenn 5 sek. keine Eingabe oder Messung erfolgt.

ACHTUNG

1. Vertikale Position ist für das Einschalten zu beachten.
2. Halten Sie das Gerät ruhig und stabil um eine möglichst geringe Abweichung zu haben.
3. Vermeiden Sie jeglichen Schock oder Vibration während einer Messung.
4. Die Hülle ist aus ABS Plastik, benutzen Sie ein feuchtes Stofftuch zum Säubern.
5. Wenn auf dem Display "LO" erscheint tauschen Sie die Batterien aus. Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden entfernen Sie die Batterien um ein Auslaufen zu vermeiden.
6. Zerlegen Sie die Waage nicht. Sollte eine Fehlfunktion bestehen. Senden Sie das Gerät an den Hersteller zurück.
7. Achten Sie auf das Maximalgewicht, häufiges Überladen beschädigt die Waage.